

Befestigen Sie die beiden Seitenblenden (A) mit je 2 Unita-Schrauben (E) auf der Bodenplatte (C).

Verschrauben Sie als nächstes die beiden Mittelwände (B) mit je 2 Unita-Schrauben (E)

Anschließend muss noch der Deckel (D) mit 8 Unita-Schrauben (E) befestigt werden.

Stecken Sie die 4 Bodenträger (G) in die vorgesehenen Bohrungen und legen den Einlegeboden (F) auf die Bodenträger.

